

LAMPE POUR CASQUE



Pourquoi avoir une lampe torche ou une lampe frontale ?

Si les conditions d'éclairage sur le lieu de travail ne sont pas suffisantes, cela peut rapidement poser problème. Il est souvent peu pratique de tenir une lampe de poche d'une seule main. Dans ce cas, les lampes frontales sont appropriées. Grâce à elles, vous avez les deux mains libres et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos activités.

Quelles sont les utilisations de ces lampes ?

Les lampes frontales peuvent être facilement montées sur les casques et font même partie, avec les lampes torches, de l'équipement officiel des pompiers et de la police. Les lampes sont puissantes et robustes et brillent jusqu'à 120 mètres de distance. Les batteries sont conçues pour durer jusqu'à 32 heures.

Attention : pour les zones ATEX, des produits appropriés doivent être utilisés. La grande majorité des lampes torches et lampes frontales DENIOS sont certifiées pour une utilisation en zone ATEX.

Norme pour l'éclairage sur le lieu de travail

Il existe également un certain nombre de normes et de règlements sur l'éclairage des lieux de travail. L'ordonnance sur les lieux de travail stipule déjà qu'ils doivent recevoir autant de lumière du jour que possible.

En outre, il faut prévoir un éclairage artificiel qui favorise la sécurité et la protection de la santé des employés. Cela est plus détaillé dans les directives sur le lieu de travail, plus précisément dans la norme EN 12464-1.

Cette norme préconise principalement les points suivants :

- La puissance des luminances, pour éviter que les yeux aient à s'adapter constamment à la luminosité si celle-ci est trop forte, ou que l'environnement de travail soit trop morne si la luminosité est trop faible
- L'équilibre entre la tâche visuelle et l'environnement de travail, où l'éclairage doit surtout être adapté à la zone de travail
- Garantir une bonne perception des contrastes et des couleurs.

